

### 取扱説明書

このたびは、「Opro9 SmartDiaper」おむつセンサーをお買い上げいただきましてありがとうございます。  
本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を最後までよくお読みください。

#### 【セット内容】


- ・「Opro9 SmartDiaper」おむつセンサー装置 1個
- ・シリコン製カバー（大・小）各1個
- ・CR2032 電池（リチウムバッテリー）1個
- ・電池用ストッパー、電池交換金具 各1個

### 使用方法


#### 「Opro9 SmartDiaper」初期設定

1. お手持ちのスマートフォン（タブレット）から、Google Play もしくは App Store に移動し、「Opro9 SmartDiaper」のアプリをダウンロードしてください。ダウンロードページへは、本マニュアル末尾にあるQRコードを読みとっていただくか、アプリ検索画面で「opro9」と入力し検索してください。
2. センサーのバッテリーカバーを開き、電池を挿入してください。誤飲防止のため、電池はストッパーで固定されています。以下の図を参考にストッパーを取り付けてご使用ください。

#### ■ ストッパーの取り付け方 ■



#### ■ ストッパーの取り外し方 ■



3. お手持ちのスマートフォン（タブレット）のBluetooth設定がオンになっていることを確認し、おむつセンサーのアプリを起動します。アプリを起動後、「開始」をクリックします。アプリは自動でセンサーを検索するので、追加するセンサーを選択してください。各センサーはそれぞれ「SmartDiaper-xxxx」という名前で登録されています。センサーが自動認識できない場合には、「再スキャン」をクリックしてください。センサーを選択後、お子様のお名前、性別、年齢を追加します（2回目以降は、アプリは自動的にこのセンサーと接続しますので、改めて設定する必要はございません）。




Bluetoothの接続設定画面  
（お使いの端末によって異なります）




お子様の情報を追加

5. アプリのメイン画面にBluetoothの接続状態がアイコンで表示されます。正しく接続されている場合は青いアイコンが表示されますが、接続が切れている場合はアイコンがグレーになりエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示された場合は、お手持ちのスマートフォンの接続設定を確認してください。




メイン画面

6. センサーをシリコンカバーの中に入れます（まだ自力で動けないお子様には小さめのカバーを、その他のお子様には大きめのカバーをお使いください）。使用していないカバーについては、紛失しないよう注意して保管しておいてください。



## 「Opro9 SmartDiaper」 使用方法

1. シリコンカバーは、マジックテープでおむつに取り付けることができます。カバーをおむつの上に置き、おむつに対してしっかりテープを押し付けてください。センサーを取り付ける場所は、お子様の性別によって異なりますので、下図を参考に貼り付けてください。



2. アプリがおむつセンサーを認識すると、センサー周囲の温度と湿度を自動で測定します。このとき測定した値が基準値となり、アプリ画面にグレーで表示されます。基準値の計測を終えると、温度と湿度の値は青色に変化し、センサーが現在の状態を適切に検出していることを示します。

3. おむつセンサーは、温度と湿度をもとにおむつの状態を4段階で表示します。レベル4に達すると、アプリはアラームを発して振動します（「設定」ページから変更できます）。



4. 濡れたおむつを交換した後、古いおむつからセンサーを取り外し、新しいおむつに付け替えてください（古いおむつと一緒に捨てないようご注意ください）。

5. 交換が完了したら「おむつ交換」ボタンをタップしてください。交換が完了するとメイン画面に戻ります。センサーが周囲の温度と湿度を再測定しますので、温度と湿度の値がグレーから青色に変化するまでお待ちください。

## 注意およびトラブルシューティング

・新しいセンサーを追加する際、自動でセンサーを検出できない場合には、【再スキャン】ボタンをクリックしてください（まずは、お手持ちのスマートフォン、もしくはタブレットのBluetooth接続設定がオンになっていることを確認してください）。

・センサーが正しく動作しているときは、アプリ画面に温度と湿度の数値が青く表示されます。スマートフォン（タブレット）のBluetooth接続がオンになっているにもかかわらず、温度と湿度が15分以上グレーで表示されている場合、センサーが故障している可能性があります。

・センサーの動作がおかしいと感じたときは、以下のことを実施してください

- (1) 編集画面を開いて、センサーを削除してください
- (2) センサーを工場出荷時の状態にリセットするため、「Reset（リセット）」ホールを押してください（針もしくはクリップの先など、先のとがったものをご利用ください）
- (3) 「Opro9 SmartDiaper」初期設定を参照し、アプリにセンサーを再度追加してください



・センサーホールに物を入れたり、水を注いだりしないでください（センサーが故障する原因になります）。

・センサーを水で洗わないでください。汚れが気になる場合は、水で湿らせた布で拭いてください。シリコンカバーは、水または中性洗剤で洗うことができます（カバーを洗う前に、必ずセンサーを取り外してください）。

・センサーの環境によって、使用できる回数やバッテリーの寿命は変わります。

・センサーをおむつに取り付けるときは、説明書の図を見ながら正しい場所においてください。センサーが適切に取り付けられていない場合、温度と湿度の情報が正確に検出されません。

・センサーの改造や修理はしないでください。

・誤飲を防ぐため、ご使用にならない時には、お子様の手が届かないところに保管してください。

・本書は大切に保管してください。

## お問い合わせ

株式会社アイキューラボ おむつセンサー事業部

**E-mail** info-o@iqlabo.com

**URL** <http://www.iqlabo.com/smart-diaper/>



アプリダウンロード用 QR（Android, iOS どちらでもご利用いただけます）